



TELECOMANDO
UNIVERSALE
5 IN 1

G&BL 80001



info@gebl.it

COMPLIMENTI PER IL VOSTRO ACQUISTO

Avete scelto di acquistare un telecomando *Universale 5 in 1 G&BL 8001*:

Da oggi potrete finalmente con un unico telecomando gestire tutti i televisori di casa:

- NESSUNA necessità di programmazione
- G&BL 8001 è perfettamente compatibile con tutte le TV di ultima generazione (prodotte dal 2011 in poi) dei seguenti marchi:

LG-PANASONIC-PHILIPS-SAMSUNG-SONY

- G&BL 8001 funziona contemporaneamente con TUTTI i televisori di casa: un solo telecomando è sufficiente per un numero infinito di dispositivi dei marchi compatibili
- G&BL 8001 è pre-programmato: sarà sufficiente inserire le batterie e semplicemente utilizzarlo con tutte le TV dei marchi di cui sopra

NOTE GENERALI D'USO

- Questo telecomando necessita di 2 batterie AAA/LR03 Alcaline (non in dotazione)
- Scegliere solo batterie nuove e di alta qualità: non utilizzare batterie usate o miscelare batterie nuove con usate
- Non esporre il telecomando a polvere, sporco, umidità o liquidi, alte temperature o shock meccanici
- Non utilizzare liquidi di pulizia abrasivi/corrosivi per la pulizia del vs telecomando: per la cura quotidiana, eliminate semplicemente la polvere gentilmente con un panno morbido e pulito
- Non provare a smontare o aprire il vs telecomando (*perdita della garanzia*)

NOTE IMPORTANTI

- Per motivi di compatibilità con il maggior numero possibile di dispositivi, alcuni tasti del vs Telecomando G&BL 8001 potrebbero risultare non operativi
- Nonostante le prestazioni dello speciale software del ns telecomando, è possibile che per alcune tipologie di dispositivi, soprattutto antecedenti al 2011, non sia possibile comandare totalmente o parzialmente la vs TV dei marchi compatibili.
- In questo caso, è comunque possibile utilizzare G&BL 8001 tramite la funzione **Learning**: questa funzione permette di “copiare” su ogni singolo tasto del vs nuovo Telecomando G&BL 8001 le funzioni del telecomando originale del vs dispositivo

FUNZIONE LEARNING

La funzione Learning consente di “copiare” da un telecomando Originale al vs Telecomando G&BL 8001 la funzione di un tasto.

!!!!



NB: questa funzione SOVRASCRIVE LA FUNZIONE ORIGINALE PREVISTA PER IL TASTO rendendo non più funzionante il tasto stesso con altri televisori/brand dei marchi di cui sopra.

- Utilizzare questa funzione quindi solo in caso di reale necessità
- Programmare solo tasti raramente utilizzati e non utilizzati su altri televisori di casa


!!!!

FUNZIONE LEARNING - PROGRAMMAZIONE

Accendere il dispositivo che si vuole controllare

1. Tenere premuti sul telecomando G&BL 8001 i tasti  e **MUTE** per circa 5 secondi, il led sul telecomando si accende
2. Posizionare il Telecomando G&BL 8001 ed il Telecomando Originale uno di fronte all'altro a non più di 2/3 cm di distanza
3. Premere il tasto a cui si vuole assegnare la funzione sul Telecomando G&BL 8001, il led inizia a lampeggiare velocemente
4. Premere il tasto da cui si vuole copiare sul Telecomando Originale, il led lampeggia due volte e torna fisso.
5. Ripetere i punti 3 e 4 per tutti i tasti che si vogliono copiare
6. Tenere premuti sul telecomando G&BL 8001 i tasti  e **MUTE** per qualche istante per terminare la programmazione. Se non viene premuto alcun tasto, dopo 20 secondi il Telecomando G&BL 8001 esce dalla funzione Learning e sarà necessario ripetere la procedura dal punto 1
7. Testare la programmazione effettuata: nel caso di non perfetto funzionamento ripetere l'operazione dal punto 1

Per cancellare qualsiasi programmazione Learning e tornare alle funzioni base di fabbrica:

Tenere premuti sul telecomando G&BL 8001 i tasti  e **OK** per circa 3 secondi, il led sul telecomando si accende.

Ogni programmazione viene così cancellata.